


BWC



POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	CAVO DI ALIMENTAZIONE	ELECTRIC CABLE	21	SERBATOIO ACQUA FREDDA	COLD WATER TANK
2	STAFFA PER CONDENSATORE	CONDENSER BRACKET	22	SEPARATORE ACQUA	WATER SEPARATOR
3	CONDENSATORE	CONDENSER	24	LAVELLO	SINK
4	FILTRO RAME	COPPER FILTER	29	TERMOSTATO ACQUA FREDDA	COLD WATER THERMOSTAT
5	COMPRESSORE	COMPRESSOR	30	TERMOSTATO ACQUA CALDA	HOT WATER THERMOSTAT
6	BASE	BASE	31	SPINA PER CAVO ALIMENTAZ.	ELECTRIC CABLE PLUG
7	PIEDINO REGOLABILE	ADJUSTABLE FOOT	33	TERMOSTATO DI SICUREZZA	SECURITY THERMOSTAT
8	INVOLUCRO	CABINET	35	COPERCHIO SERBATOIO	COMPLETE HOT TANK CAP
9	RUBINETTO LEVA BLU	BLUE LEVER TAP		ACQUA CALDA COMPLETO	HOT TANK O-RING
10	FRONTALINO	FRONT PIECE	36	O-RING SERBATOIO CALDO	HEATING ELEMENT
11	RUBINETTO LEVA ROSSA	RED LEVER TAP	37	RESISTENZA ELETTRICA	COMPLETE HOT WATER TANK
12	VASCHETTA RACCOGLIGOCCE	DRIP TRAY	38	SERBATOIO ACQUA CALDA	TANK
13	GRIGLIA PER VASCHETTA	GRILL FOR DRIP TRAY	40	COMPLETO	OUTLET TUBE
14	GUARNIZIONE PER RUBINETTO	TAP WASHER	41	TUBO DI SCARICO	OUTLET CAP
15	RACCORDO PER RUBINETTO	TAP FITTING			
16	DISTRIBUTORE BICCHIERI	CUP DISPENSER			
20	COIBENTAZIONE POLISTIROLO	POLYSTYRENE INSULATION			


**MANUALE D'USO
INSTRUCTION MANUAL**



BWC 23-23H

**SCHEDA TECNICA
TECHNICAL CARD
FICHE TECHNIQUE**

		23	23H
<i>Produzione d'acqua</i> Water production Production d'eau	LT/h	22	22 (8)
	usg./h	5,8	5,8 (2,1)
<i>Temp. uscita acqua</i> Water outlet temperature Temperature sortie de l'eau	°C	8 + 12	8 + 12 (90)
	°F	46 + 53	46 + 53 (194)
<i>Capacità serbatoio</i> Tank capacity Capacité réservoir	LT	3	3 (1,5)
	usg	0,8	0,8 (0,4)
<i>Compressore ermetico</i> Airtight compressor Compresseur étanche	HP	1/12 LBP	1/12 LBP
<i>Assorbimento nominale</i> Rated Input Absorption nominale	Watt	140	800
<i>Alimentazione (altre su rich.)</i> Supply (others on request) Aliment.(autres sur demande)	Volt	230 / 1 / 50 Hz	
<i>Dimensione imballo</i> Packing dimensions Dimensions emballage	mm	400x420x1060	
<i>Peso netto</i> Gross weight Poids brut	kg	19	20
	lbs	41,9	44,1
<i>Peso lordo</i> Net weight Poids net	kg	21	22
	lbs	46,3	48,5
<i>Carica</i> Charge	g	60	60
<i>Charge</i>	HFC-134a	2,1	2,1
	oz		



PRESCRIZIONE DI SICUREZZA

Il refrigeratore è particolarmente sicuro poiché realizzato nel rispetto delle normative di sicurezza CEE 89/336 (EMC) e CEE 73/23 (LVD).

L'assistenza tecnica può essere effettuata solamente da personale specializzato.

Per l'installazione e la manutenzione seguire le seguenti istruzioni:

assicurarsi che il voltaggio elettrico del refrigeratore, indicato sulla targhetta dati posta sul retro dell'unità, corrisponda a quello della rete elettrica.



L'unità è completa di un cavo di alimentazione elettrica con spina tipo 'schuko'.

Assicurarsi che nella presa elettrica sia presente un dispositivo di messa a terra in accordo alle norme locali e che a monte della presa vi sia un interruttore omipolare con distanza minima tra i contatti di 3 mm.

In ogni caso, prima di ogni intervento, togliere la spina dalla presa assicurandosi che le mani siano asciutte.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose per la mancata osservanza di queste norme.

Non appoggiarsi al boccione.



OK



SECURITY RULES

This unit is an especially safe unit because it is designed and built in compliance with the European safety standards EEC 89/336 (EMC) and EEC 73/23 (LVD).

Technical assistance may be provided only by qualified personnel specialized in this area.

For installation and maintenance, please follow the instructions provided herein below:

check to make sure that the values for the electrical power supply for the cooler correspond to those of the current from the electrical mains. The values for the cooler are indicated on the rating plate located on the back of the cooler.

The unit is fitted with an electrical power supply cord with a "schuko" type plug.

Install an electrical outlet with an earth connection in compliance with local and national standards. Make sure that there is an omni-polar switch with a minimum contact break of 3 mm between the mains and the outlet.

In any case, remove the unit's plug from the outlet before any work is done on the unit, making sure to do so with dry hands.

The manufacturer will not be held liable for any and all damages to people or property caused by the failure to comply with these regulations.

Don't lean on the bottle.

POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE

Per movimentare il refrigeratore utilizzare la maniglia ricavata nella traversa posteriore.

Per favorire l'aerazione posizionare il refrigeratore ad una distanza di almeno 6-7 cm della parete.

Il distributore bicchieri va posizionato sulla destra inserendo con cautela i tre ganci nelle proprie sedi e abbassandolo fino a bloccarlo.


Regolare il piedino per il buon livellamento della macchina e per evitare rumori a causa delle vibrazioni.

Per una corretta installazione è bene che:



Il refrigeratore non sia diretto contatto con la luce solare.

Il refrigeratore non sia installato vicino a fonti di calore, quali radiatori, stufe ecc.

Il refrigeratore non sia installato in posti dove la temperatura ambiente raggiunge temperature di congelamento.



6 - 7 cm



POSITIONING AND INSTALLATION

When handling and moving the cooler, use the handle recessed into the cross support on the back of the unit.

To ensure proper ventilation, position the cooler at a distance of at least 6-7 cm from the wall.

The cup dispenser is installed on the right by carefully inserting the three hooks into their respective slots and sliding the dispenser downwards until it locks in place.

Adjust the legs to level the unit and to prevent noise caused by vibration.

To install the unit properly, it is best if:

The cooler is not exposed to direct sunlight.

The cooler is not installed near sources of heat, such as radiators, ovens, etc.

The cooler is not installed in places where the room temperature reaches the freezing point.

Alla prima installazione, o dopo un periodo di non uso del refrigeratore, o quando necessario, igienizzare il refrigeratore con una soluzione a base di acqua ossigenata.

Inserire con attenzione il boccione nel refrigeratore. L'acqua inizierà a defluire nel serbatoio del refrigeratore.

ATTENZIONE: il boccione deve essere asciutto, altrimenti potrebbe scivolare. Il boccione pieno d'acqua è pesante.

IMPORTANTE: FAR RIEMPIRE COMPLETAMENTE IL SERBATOIO DELL'ACQUA CALDA, TENENDO APERTA LA LEVA DEL RUBINETTO ACQUA CALDA FINCHÉ NON ESCE UN FLUSSO COSTANTE D'ACQUA.

Questa operazione è molto importante e va fatta prima di collegare il refrigeratore alla presa elettrica, in modo da evitare danni permanenti al serbatoio acqua calda.







Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul refrigeratore, quindi inserirla nella prese.

Regolare il termostato acqua fredda ruotando la vite di 180° (REGOLAZIONE OTTIMALE). Se necessario regolare secondo necessità.

Regolare il termostato acqua calda ruotando la vite di 180° (REGOLAZIONE OTTIMALE). Se necessario regolare secondo necessità.

SCHEMA ELETTRICO

TER F Termostato freddo
TER C Termostato caldo
TER D Termostato sicurezza
MC Compressore



When installing the cooler, after a standstill period, or when necessary, sanitize the cooler with a peroxide of hydrogen water solution.

Carefully insert the bottle (turned upside-down) into the cooler. The water will then begin to flow into the cooler tank.

CAREFUL: The bottle must be dry, otherwise it could slip. When the bottle is full, it is quite heavy.

IMPORTANT: FILL THE HOT WATER RESERVOIR COMPLETELY AND REMOVE ANY AIR POCKET PRESENT BY KEEPING THE RED TAP OPEN UNTIL THE FLOW OF WATER BECOMES CONSTANT.

This operation must always be carried out before connecting the electrical power supply to the cooler in order to avoid damaging the hot water reservoir.

Make sure that the electrical current from the mains corresponds with that indicated on the rating plate of the cooler. Then, insert the plug into the electrical outlet.

Adjust the cold thermostat, turning the screw 180° (OPTIMAL SETTING). Adjust the thermostat setting based on your specific needs.

Adjust the hot thermostat, turning the screw 180° (OPTIMAL SETTING). Adjust the thermostat setting based on your specific needs.

ELECTRICAL DIAGRAM

TER F Cold thermostat
TER C Hot thermostat
TER D Security thermostat
MC Compressor